

JAK ČÍSLOVAT ARC

- 1. ARC vydané ÚCL má číslo stejné jako číslo OLZ = OZLR, další číslo ARC bude navazovat číslem stejným, pouze se změní číslo za lomítkem

4266 – poté bude vydáno ARC s č. 4266/1, další rok .../2...

Př. 4266 – 2019-2020

4266/**1** – 2020-2021

4266/**2** – 2021-2022

- 1. vydané ARC může být i zahraniční ARC (při dovozu letadla), které může mít jakékoliv číslo. Po tomto zahraničním ARC se vydá ARC s číslem, které bude stejné jako číslo OLZ letadla, TEDY BEZ LOMÍTKA a následující roky se pokračuje vzestupně s čísly za lomítkem

Př. 568923/19 – zahr. 2019-2020 

4266 – **1. vydané české ARC po zahraničním = číslu OLZ!
BEZ LOMÍTKA - 2020-2021**

4266/1 – 2021-2022

- ARC vydané po zahraničním ARC (vydané kdykoliv zahraniční CAMO organizací). ARC musí navazovat na českou číselnou řadu. Tzn. pokud před zahraničním ARC bylo vydané ARC 4266/1, poté bylo vydané zahraniční, musí další vydané ARC mít číslo 4206/2

Př. 4266 – 2018-2019

4266/1 – 2019-2020

258995/20 – zahraniční ARC – 2020-2021

4266/2 – 2021-2022 – **MUSÍ SE NAVÁZAT NA ČESKOU**

ČÍSELNOU ŘADU!